

Gorilla

Fastback



CORONA ENROSCADA

El Gorilla Fastback está equipado con corona enroscada para garantizar mayor hermeticidad. La corona debe desenroscarse para poder dar cuerda manual al mecanismo o poner el reloj a la hora. Después de ajustar la hora, presione la corona a la posición “B”, luego presione y vuelva a enroscar la corona a la posición “A”. Si no se enrosca la corona correctamente, comprometerá la resistencia al agua del reloj.

AJUSTAR LA HORA

Gire la corona en el sentido contrario a las manecillas del reloj para desenroscarla, extraiga la corona a la posición “C”, luego gírela hasta que el disco de la hora y la manecilla de los minutos estén a la hora deseada. Empuje la corona nuevamente a la posición “B”.

Enrosque la corona aplicando presión y gírela hasta que se detenga por completo en la posición “A”.

DAR CUERDA AL MECANISMO

En caso de no usar su reloj automático por periodos largos, puede dar cuerda manual al mecanismo.

Desenrosque la corona en el sentido contrario a las manecillas del reloj a la posición “B”, luego gírela en el sentido de las manecillas para dar cuerda manual al movimiento. 15 a 20 vueltas de la corona serán suficientes para restaurar la funcionalidad del reloj.

Enrosque la corona aplicando presión y gírela hasta que se detenga por completo en la posición “A”.

Cada reloj Gorilla está diseñado y fabricado con los más altos estándares de calidad; sin embargo, si algo sale mal, Gorilla Watches ofrece una garantía de dos años a partir de la fecha de compra. Esta garantía cubre defectos en materiales y mano de obra, y se puede hacer válida con el comprobante de compra, en el mismo punto de venta donde adquirió su reloj.

Durante el período de garantía, tendrá derecho a que se repare cualquier defecto de forma gratuita. En caso de que la reparación no permita devolver su reloj Gorilla a las condiciones normales de uso, Gorilla Watches garantiza su reemplazo por un reloj Gorilla de iguales o similares características.

Esta garantía complementa cualquier obligación legal nacional o regional de los concesionarios o distribuidores y no afecta sus derechos legales como cliente de Gorilla.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE:

- Desgaste normal y envejecimiento (por ejemplo, arañazos, alteración de color en materiales con recubrimiento, piel, caucho).
- Daño en cualquier parte del reloj como resultado de un uso anormal o abusivo, accidentes (golpes, abolladuras, cristal roto, etc.) y/o por uso incorrecto del reloj producto de ignorar las instrucciones del manual.
- Reparaciones o alteraciones del reloj por una persona que no sea Gorilla Watches o sus centros de reparaciones designados.

ACCESO A SU GARANTÍA

Si su reloj Gorilla necesita servicio, comuníquese con su vendedor original o directamente con Gorilla Watches si lo compró en www.gorillawatches.ch. Se le enviará por correo electrónico una confirmación ARM (Autorización de Retorno de Material).

Se le informará sobre el embalaje en caso de que se requiera que usted devuelva el producto. El reloj debe resguardarse cuidadosamente con todo su embalaje original. No devuelva su producto a Gorilla Watches sin consultar a su distribuidor o sin recibir aprobación de Gorilla Watches, a menos que lo haya comprado directamente en el sitio web de Gorilla. Si usted está devolviendo un producto, debe usar un proveedor con buena reputación. Gorilla no puede aceptar la responsabilidad de la unidad mientras esté en tránsito hacia el distribuidor o Gorilla Watches. Es su responsabilidad garantizar que su reloj esté asegurado por usted durante el tránsito o el envío para su reparación. Debe pagar todos los gastos de envío si es necesario devolver el producto a Gorilla Watches o a su distribuidor. Si las reparaciones requeridas están cubiertas por esta garantía, Gorilla cubrirá los gastos de retorno a su domicilio, una vez que su reloj sea reparado. Si la reparación no está cubierta por la garantía, será su responsabilidad cubrir los gastos de envío requeridos para que podamos regresarle su reloj.



gorillawatches.ch